

# **ANVÄNDARHANDBOK OPERATION INSTRUCTIONS**

# **100RYGG**

## **INSTRUKTION OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PULLMAN 100 RYGGDAMMSUGARE**

På tillverkningsskylten, som är placerad på sugaggregatet, framgår sugarens maskinbeteckning och tillverkningsnummer samt tekniska uppgifter för just den här sugaren.

V.g. uppge alltid typbeteckning och tillverkningsnummer vid beställning av tillbehör och reservdelar, samt vid tekniska frågor om sugaren.

<u>Modell</u>	<u>Spänning</u>	<u>Effekt</u>	<u>Undertryck</u>	<u>Luftmängd</u>
100RYGG	Volt 230	Watt 1000	kPa 21	l/min 2700

## **SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Pullman Scandinavian AB kan som tillverkare inte hållas ansvarig för skador som uppstått genom ovarsamhet eller felaktig användning.

Sugning av vätskor och kemikalier, vilka kan avge giftiga och explosiva gaser, samt partiklar vilka genom uppladdning av statisk elektricitet kan orsaka antändning, skall ej ske.

## **VIKTIGT GÄLLANDE ELEKTRISKA DETALJER**

Före all rengöring och servicearbeten av sugaren måste anslutningskabelns stickpropp tas ut från eluttaget-vägguttaget.

Kontrollera att elkabel och stickpropp är hela och rena. Service av elektriska detaljer skall alltid överlämnas åt fackman eller kvalificerad serviceverkstad.

Under arbete och vid rengöring, får inga elektriska detaljer utsättas för direkt påspolning. Detta kan medföra att vatten tränger in i de elektriska delarna och förorsakar skada.

## **GARANTI**

På samtliga Pullmansugare med tillbehör gäller 12 månaders fabriksgaranti avseende material- och tillverkningsfel.

Ingrepp i sugaren får ej ske utan tillverkarens godkännande. Garantin omfattar ej fel som uppstått genom normalt slitage, ovarsamhet, felaktig användning, obehörigt ingrepp eller att sugaren kopplats till felaktig spänning.

Vid reklamation skall sugaren eller överenskommen del därav returneras till oss eller vårt ombud för garantiundersökning och för eventuell garantireparation eller utbyte.

## **IGÅNGSÄTTNING**

100 RYGG har ett tygfilter, men bör, för att göra tömningen så hygienisk som möjligt, användas tillsammans med en öppen papperspåse.

100RYGG är en torrdammsugare med direktkyld motor, d.v.s. luften passerar genom motorn.

Således får inte fukt eller vatten sugas upp.

100RYGG är försedd med breda axelband, vilket gör att den sitter bra på ryggen i alla lägen, utan att kännas tung.

## **FILTER**

Tygfiltret, som sitter i maskinen, bör bytas varje år vid normal användning.

## **DAMPÅSE**

Engångspåse bör användas för att bibehålla den höga sugeffekten.

## **SLANG**

Den rörliga slanghylsan trycks fast i sugarens ingångsöppning.

## **EXTRA TILLBEHÖR**

Turbomunstycken i olika utförande finns att tillgå.

## **ANSLUTNING**

Anslut sugarens stickpropp till ett eluttag med **rätt** spänning (se tillverkningskylten).

Starta sugaren med strömbrytaren.

## **EFTER ANVÄNDNING**

Stäng av sugaren med strömbrytaren. Tag ur stickproppen ur eluttaget, drag ej i elkabeln!

Töm och gör ren sugaren och de använda tillbehören. Byt uppsamlingspåse om den är fylld eller suget avtagit p.g.a. igensättning av påsen.

## **OM NÅGOT FEL INTRÄFFAR**

Om sugaren inte startar, kontrollera att säkringen är hel och att ström finns i eluttaget.

Om suget är försämrat, kontrollera följande:

- Fylld filterpåse.
- Smutsiga och igensatta filter.
- Att filtret är korrekt monterat och att gummipackningen är hel och ren.
- Att inget fastnat i sugröret, sugslangen eller i tankens intag.
- Att sugslangen är hel.

Om felet inte kan avhjälpas med detta, tag då kontakt med oss eller vår lokala återförsäljare för att erhålla råd och hjälp. Vi lämnar gärna mer information även om våra övriga produkter, dess användningsområden och kombinationsmöjligheter.

## **SPAR DENNA INSTRUKTION!**

### **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

**Försäkrar under eget ansvar att maskinen  
som omfattas av denna försäkring är i överensstämmelse med villkoren i:**

**SS-EN 60 204-1**

**Machine Directive 89/392/EEC , 91/368/EEC, 93/44/EEC**

**Pullman scandinavian AB**

**Mats Lenmo /Kvalitetssamordnare**